

Die ELSPRO FOKUS LED 3.0 ist eine hochwertige USB-Akkuhandleuchte für den alltäglichen Einsatz. Das robuste Gehäuse aus T6-Flugzeugaluminium, das Fokussiersystem sowie die leistungsstarke LED machen die FOKUS LED 3.0 zum idealen Begleiter für den schnellen Einsatz.

Geladen wird die Handleuchte über einen Micro-USB-Anschluss. Die raffinierte Bauweise ermöglicht die Nutzung des verwendeten Akkus als Powerbank. Der Ladevorgang des Akkus wird durch eine blau blinkende LED auf der rechten Seite des USB-C-Anschlusses angezeigt. Ein niedriger Akkustand wird durch eine seitliche rote LED angezeigt.

Mittels eines Batteriehalters und 3 Stück Alkalibatterien der Größe AAA kann die ELSPRO FOKUS LED 3.0 ebenso als Batterieleuchte betrieben werden.

MERKMALE UND EIGENSCHAFTEN:

- kompaktes Gehäuse aus eloxiertem T6-Flugzeugaluminium
- Schutzart IP 54 – staub- und spritzwassergeschützt
- fokussierbarer Lichtkegel
- hohe Lichtleistung
- umweltfreundlicher und langlebiger Li-Ionen-Akku
- Akkunutzung als Powerbank 2200 mAh USB-C
- multifunktionaler Schalter an der Endkappe für die Einstellungen: 100% / 40% / 10% / SOS-Funktion / Stroboskopeffekt, mit Magnet
- Warnung bei geringem Ladezustand (< 30 min) durch seitliche rote LED
- Lieferumfang: USB-C-Ladekabel, Powerbank, Batteriehalter ohne Batterien, Gürtelholster, Handschlaufe



AUSFÜHRUNGEN:

Typ	Leuchtmittel	Lumen	Leuchtdauer*	Akku / Batterie	Ladezeit	Farbe	Maße in cm (L x Ø)	Gewicht inkl. Akku	Bestell-Nr.
FOKUS LED 3.0	LED	600	5,0 h	Lithium-Ionen	2,5 - 3,0 h	schwarz	14,9 x 3,5	197 g	LE10030
		400	3,5 h	3 Stk. Alkalibatterien Gr. AAA	-				

* maximale Leuchtdauer pro Akkuladung bzw. pro Set Batterien

KOMPONENTEN UND ZUBEHÖR:	Bestell-Nr.
Handschlaufe für FOKUS LED 3.0	LX-Schlaufe
Ersatzakku für FOKUS LED 3.0	LE10020AK
USB-A/USB-C Schnellladegerät 230 V	SNT20USB
Batteriehalter für FOKUS LED 3.0	LE10020BH
Alkali-Mangan-Batterie Gr. AAA 1,5 V (3 Stk. für den Batteriehalter pro Lampe erforderlich)	LX-ALK/AAA1,5V

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –